




## COLOR-CHANGING FLEX LIGHT

## Quick Start Guide

**Congratulations** on your new **JascoPro Series Color-Changing Flex Light!** This product is designed to provide your space with high-quality lighting. Combine with additional JascoPro Series Flex Lights to form one continuous string up to 120ft. in length!


**IMPORTANT:** Before installation, please read all the warning statements included at the bottom of these instructions. Save these instructions for later use.

## SETUP


- Carefully unpack the flex light from the box and remove the binding tape.
- Before installing, plug the light into an outlet to ensure it works properly. Remove the plastic pull tab on the remote to test remote features. Be sure to unplug the light after testing it.

## INSTALLATION


Select a mounting location that is capable of supporting the flex light and close enough for the power cord to easily reach an outlet. All screws and mounting clips are included.



- Mount the power supply using the keyhole tab and screws.



- Mark the locations for each mounting clip with a pencil. Then, drill a pilot hole on each pencil marking using a 1/16in. drill bit.



- Attach each mounting clip using the included screws.
- Fit the flex light into each installed mounting clip.
- Plug the power cord into a 120VAC 60Hz outlet. (GFCI outlet if installing outdoors.)

## INSTALLING ADDITIONAL FLEX LIGHTS

- Unscrew the end cap on the first flex light and slide the compression nut backwards to expose the receptacle.
- Insert the connector from the next flex light into the receptacle. Then, slide the compression nut forward over the new connection point and screw it securely into place.


## REMOVING THE FLEX LIGHT

- Always unplug from power prior to uninstalling.
- Carefully remove the flex light from the mounting hardware without tugging or pulling.
- Store lights in a dry location.

**IMPORTANT:** This product employs fuse overload and short-circuit protection. If the fuse blows, unplug the product from the outlet and unplug any other products connected to the product. Replace the fuse following these instructions and refer to product marking for the proper fuse rating.

- Unplug from power. Do not unplug by pulling on cord.
- Slide open the fuse access cover on top of the plug towards blades.
- Carefully remove fuse by pushing from the other side.
- RISK OF FIRE.** Replace fuse only with 8 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
- Close fuse cover.
- RISK OF FIRE.** Do not replace the plug as it contains a safety device (fuse) that should not be removed. If damaged, discard product.

## OPERATION



- Single Color**  
Press your favorite single-color button to set the entire flex light to that color.

- Fade**  
The flex light will slowly fade through each color.

- Strobe**  
Each color will strobe from one to the next.

- Pulse**  
The intensity of each color will slowly increase and decrease.

- Flash**  
The light will blink ON and OFF through each color.

**NOTE:** Point remote directly at light for best results. Keep remote indoors when not being used. Remote is not waterproof.

## WARNING

- DO NOT MOUNT OR SUPPORT FLEXIBLE LIGHT IN A MANNER THAT CAN DAMAGE THE OUTER JACKET OR CORD INSULATION.
- RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK.** UNCOIL FLEXIBLE LIGHT PRIOR TO PLUGGING IN. DO NOT USE WITH EXTENSION CORD NEAR WATER OR WHERE WATER MAY ACCUMULATE. FOR USE ONLY ON GFCI PROTECTED CIRCUITS. DO NOT SUBMERGE.
- MATERIAL MAY BECOME BRITTLE WHEN COLD. DO NOT INSTALL WHERE IT MAY BE STEPPED ON OR SUBJECT TO PHYSICAL DAMAGE.
- DO NOT INSTALL NEAR FLAMMABLE LIQUIDS.
- DO NOT INSTALL CLOSER THAN 3 METERS FROM A SWIMMING POOL SURFACE.
- ALWAYS UNPLUG THIS PRODUCT BEFORE INSTALLING OR REPLACING FUSES. USE ONLY 125-VOLT, 8 AMP MAX.
- DO NOT COVER FLEXIBLE LIGHT AS THE COVERING MAY CAUSE THE FLEXIBLE LIGHT TO OVERHEAT AND MELT OR IGNITE.
- TO PREVENT OVERHEATING, DO NOT ALLOW CONTACT BETWEEN FLEXIBLE LIGHT CABLES OR PARTS OF THE FLEXIBLE LIGHT CABLE. MAINTAIN AT LEAST 12MM (0.47IN.) SPACING BETWEEN LIGHT CABLE OR LIGHT CABLE PARTS.
- NOT SUITABLE FOR FIELD CUTTING OR SPLICING.
- DO NOT OVERLOAD. THIS PRODUCT'S LENGTH IS 24FT. DO NOT CONNECT TOGETHER MORE THAN 120FT. IN TOTAL.

## FCC STATEMENT

SUPPLIERS DECLARATION OF CONFORMITY | MODEL #: 66879 | JASCO PRODUCTS CO., 10 E. MEMORIAL RD., OKLAHOMA CITY, OK 73114, WWW.BYJASCO.COM. THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION. NOTE: THIS DEVICE HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES: —REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA. —INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER. —CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED. —CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Supply Power       | 120VAC 60Hz           |
| Electrical Ratings | 28.8 Watts, 0.24A     |
| Length             | 24ft.                 |
| Maximum Length     | Linkable up to 120ft. |
| Fuse               | 8A, 125V              |

## Thank you for your purchase!



**Instructions made easy**  
Read instructions or watch easy-to-follow video.  
Scan code or visit [byjasco.com/66879i](http://byjasco.com/66879i)



**Product Registration**  
For exclusive deals, to register your purchase and to tell us how we're doing, simply scan the code or visit [byjasco.com/register-your-product](http://byjasco.com/register-your-product)

MADE IN CAMBODIA

Distributed by Jasco Products Company LLC,  
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a two-year limited warranty. Visit [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com) for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

©JASCO 2021 | 66879 | 09/14/21 v1





## TIRA DE LUCES FLEXIBLE CON CAMBIO DE COLORES

# Guía de inicio rápido

**¡Felicitaciones** por su nueva **tira de luces flexible que cambia de colores JascoPro Series!** Este producto está diseñado para brindar iluminación de por vida sin bombillas que reemplazar. ¡Combínelas con otras tiras de luces flexibles JascoPro Series para formar una cadena continua de hasta 54,9 m (120ft.)!


**IMPORTANTE:** Antes de la instalación, lea todas las advertencias que se incluyen al final de estas instrucciones. Guarde estas instrucciones para su uso posterior.

## PREPARACIÓN


1. Saque con cuidado de la caja la tira de luces flexible y retire la cinta de sujeción.
2. Antes de instalarla, enchufe la tira de luces a un tomacorriente para asegurarse de que funciona correctamente. Retire la lengüeta plástica del control remoto para probar las funciones remotas infrarrojas. Asegúrese de desenchufar la tira de luces después de probarla.

## INSTALACIÓN


Seleccione un lugar de montaje que pueda sostener la tira de luces flexible y a una distancia suficiente para que el cable de alimentación alcance fácilmente un tomacorriente. Se incluyen todos los tornillos y abrazaderas de montaje.



1. Instale la fuente de alimentación utilizando el orificio de montaje y los tornillos.



2. Marque las ubicaciones de cada abrazadera de montaje con un lápiz. Luego, perfora un orificio piloto en cada marca de lápiz con una broca de 1,6mm (1/16in.).



3. Fije cada una de las abrazaderas de montaje con los tornillos incluidos.
4. Coloque la tira de luces flexible en cada abrazadera de montaje instalada.
5. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente de 120VCA/60Hz. (tomacorriente GFCI si hace la instalación en el exterior).

## INSTALACIÓN DE TIRAS DE LUCES FLEXIBLES ADICIONALES

1. Quite el tornillo de la tapa del extremo de la primera tira de luces flexible y deslice la tuerca de compresión hacia atrás para dejar a la vista el receptáculo.
2. Inserte el conector de la siguiente tira de luces flexible en el receptáculo. A continuación, deslice la tuerca de compresión hacia delante sobre el nuevo punto de conexión y atornille para fijarlo en su lugar.


## RETIRO DE LA TIRA DE LUCES FLEXIBLE

1. Siempre desenchufe el producto antes de desinstalarlo.
2. Retire cuidadosamente la tira de luces flexible de las piezas de montaje sin tirar de ella.
3. Guarde la tira de luces en una ubicación seca.

**IMPORTANTE:** Este producto emplea protección contra cortocircuitos y sobrecargas de fusibles. Si se funde el fusible, desenchufe el producto del tomacorriente y desenchufe cualquier otro producto conectado al producto. Reemplace el fusible siguiendo estas instrucciones y consulte las marcas del producto para ver la especificación adecuada del fusible.

1. Desenchufe del tomacorriente. No desenchufe el producto tirando del cable.
2. Abra la tapa de acceso del fusible, que se encuentra en la parte superior del enchufe deslizándola hacia las clavijas.
3. Retire cuidadosamente el fusible empujándolo desde el lado opuesto.
4. **RIESGO DE INCENDIO.** Reemplace el fusible solamente con un fusible de 8 Amp, 125 voltios (provisto con el producto).
5. Cierre la tapa del fusible.
6. **RIESGO DE INCENDIO.** No reemplace el enchufe, porque contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Si el producto se daña, deséchelo.

## FUNCIONAMIENTO



- Un solo color**  
Presione el botón de su color favorito para configurar la tira de luces flexible completa en ese color.

- Atenuación**  
La tira de luces se atenuará lentamente por cada color.

- Luz estroboscópica**  
Las luces alternarán entre cada color.

- Pulso de luz**  
Aumentará y disminuirá lentamente la intensidad de cada color.

- Luz intermitente**  
La tira de luces alternará por cada color encendiéndose y apagándose.

**NOTA:** Apunte el control remoto directamente a las luces para obtener mejores resultados. Guarde el control remoto bajo techo cuando no lo utilice. No es resistente al agua.

## ADVERTENCIA

1. NO INSTALE NI SOSTenga LA TIRA DE LUCES FLEXIBLE DE UNA MANERA QUE PUEDA DAÑAR EL REVESTIMIENTO EXTERIOR O AISLAMIENTO DEL CABLE.
2. **RIESGO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA.** DESENROLLE LA TIRA DE LUCES FLEXIBLE ANTES DE ENCHUFARLA. NO LA USE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN CERCA DEL AGUA O DONDE PUEDA ACUMULARSE AGUA. SOLO SE DEBE UTILIZAR CON CIRCUITOS PROTEGIDOS MEDIANTE GFCI. NO SUMERGIR.
3. EL MATERIAL PUEDE VOLVERSE FRÁGIL CUANDO ESTÁ FRÍO. NO INSTALE EL PRODUCTO EN ÁREAS EN LAS QUE SEA PROBABLE PISARLO O ESTÉ SUJETO A DAÑO FÍSICO.
4. NO INSTALAR CERCA DE LÍQUIDOS INFLAMABLES.
5. NO INSTALAR A UNA DISTANCIA MENOR A 3 METROS DE LA SUPERFICIE DE UNA PISCINA.
6. SIEMPRE DESENCHUFE ESTE PRODUCTO ANTES DE INSTALARLO O REEMPLAZAR LOS FUSIBLES. USE SOLAMENTE 125 VOLTIOS, 8 AMP MÁX.
7. NO CUBRA LA TIRA DE LUCES FLEXIBLE PORQUE PODRÍA PROVOCAR QUE ESTA SE SOBRECALIENTE Y SE DERRITA O SE INCENDIE.
8. PARA PREVENIR EL SOBRECALENTAMIENTO, NO PERMITA EL CONTACTO ENTRE CABLES DE TIRAS DE LUCES FLEXIBLES O PARTES DEL CABLE DE LA TIRA DE LUCES FLEXIBLE. MANTENGA UN ESPACIO DE 12MM (0,47IN.) COMO MÍNIMO ENTRE EL CABLE O PARTES DEL CABLE DE LA TIRA DE LUCES.
9. NO APTO PARA CORTE O EMPALME IN SITU.
10. NO SOBRECARGUE. LA LONGITUD DE ESTE PRODUCTO ES DE 7,3 METROS (24 PIES). NO CONECTE JUNTOS MÁS DE 36,5 METROS (120 PIES) EN TOTAL.

### DECLARACIÓN DE LA FCC

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PROVEEDORES | MODELO N°: 66879 | JASCO PRODUCTS CO.10 E. MEMORIAL RD., OKLAHOMA CITY, OK 73114. WWW.BYJASCO.COM. ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. SU FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PODRÁ CAUSAR INTERFERENCIAS PERJUDICIALES, Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDAS LAS INTERFERENCIAS QUE PUEDAN CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO. NOTA: ESTE EQUIPO SE SOMETIÓ A PRUEBAS Y CUMPLE CON LOS LÍMITES ESTABLECIDOS PARA UN DISPOSITIVO DIGITAL CLASE B DE ACUERDO CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. DICHO LÍMITES ESTÁN DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR UNA PROTECCIÓN RAZONABLE CONTRA LA INTERFERENCIA PERJUDICIAL EN UNA INSTALACIÓN RESIDENCIAL. ESTE EQUIPO GENERA, USA Y PUEDE IRRADIAR ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA; SI NO SE INSTALA Y USA DE ACUERDO CON ESTAS INSTRUCCIONES, PODRÍA CAUSAR INTERFERENCIA PERJUDICIAL A LAS RADIOCOMUNICACIONES. POR OTRO LADO, TAMPOCO ES POSIBLE GARANTIZAR QUE NO OCURRIRÁN INTERFERENCIAS EN UNA INSTALACIÓN EN PARTICULAR. SI ESTE EQUIPO CAUSA INTERFERENCIAS PERJUDICIALES EN LA RECEPCIÓN DE RADIO O TELEVISIÓN, LAS CUALES PUEDEN COMPROBARSE ENCENDIENDO Y APAGANDO EL EQUIPO. SE RECOMIENDA AL USUARIO QUE INTENTE CORREGIR LA INTERFERENCIA MEDIANTE UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: — CAMBIAR LA ORIENTACIÓN O UBICACIÓN DE LA ANTENA RECEPTORA. — AUMENTAR LA DISTANCIA ENTRE EL EQUIPO Y EL RECEPTOR. — CONECTAR EL EQUIPO A LA SALIDA DE UN CIRCUITO DIFERENTE AL CUAL ESTÁ CONECTADO EL RECEPTOR. — CONSULTAR AL DISTRIBUIDOR O A UN TÉCNICO DE RADIO O TV EXPERIMENTADO PARA OBTENER AYUDA.

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Fuente de alimentación      | 120VCA, 60Hz                    |
| Especificaciones eléctricas | 28,8vatios, 0,24A               |
| Longitud                    | 6,3m (24ft.)                    |
| Longitud máxima             | Conectable hasta 54,9m (120ft.) |
| Fusible                     | 8A,125V                         |

## Gracias por su compra.



### Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso. Escanee el código o visite [byjasco.com/66879i](https://www.byjasco.com/66879i)



### Product Registration

Para acceder a ofertas exclusiva, registrar su compra y darnos su opinión sobre nosotros, tan solo escanee el código o [byjasco.com/register-your-product](https://www.byjasco.com/register-your-product)

### HECHO EN CAMBOYA

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de dos años. Visite [www.byjasco.com](https://www.byjasco.com) para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora estándar del centro).

