


INSTALLATION


STEP 1: CHOOSE INSTALL LOCATION

Make sure that the 5ft. power cord will reach the nearest outlet. The mounting location should be indoors, dry and able to support the fixture. It is recommended to mount the light bar near the front lip of your cabinets.



STEP 2: MARK SCREW LOCATIONS

With a pencil, mark the screw locations using the keyholes on either end of the fixture for guidance.




STEP 3: PRE-DRILL HOLES

Pre-drill holes for the screws using the pencil markings for guidance. Use a 1/16in. drill bit for soft woods and a 3/32in. drill bit for hard woods.




STEP 4: INSERT SCREWS

Insert the screws with a #1 Phillips screwdriver, leaving 1/8in. beyond the surface.




STEP 5: MOUNT FIXTURE

Align the keyholes on the fixture with the screws to secure it into place. Fasten the screws as needed.



STEP 6: PLUG IN THE FIXTURE

Insert the 3-pin connector on the power cord into the fixture and the flat plug into the nearest 120VAC 60Hz outlet.



LINKING ADDITIONAL FIXTURES

Follow steps 1-5 to install additional Wi-Fi fixtures (sold separately). Once installed, connect each fixture with their included 18in. linking cords. See image above.

FIXTURE LINKING SPECIFICATIONS:
 • 30 TOTAL FIXTURES: 73869 (12IN.) AND 73870 (18IN.)
 • 20 TOTAL FIXTURES: 73872 (24IN.) AND 73873 (36IN.)

MANUAL OPERATION

Press the ON/OFF button to turn the fixture on or off. Press and hold the ON/OFF button to adjust the brightness level.

OPERATION

Remotely operate your Wi-Fi smart light with the easy-to-use JascoPro app. Follow the available instructions and resources to set up your smart device.

1 Download the app

Scan the QR code or search JascoPro on the Apple App Store or on Google Play

Download on the App Store GET IT ON Google Play

2 Setup and installation

1. Create an account in the JascoPro app
2. Install light fixture

3 Setup and installation

3. Plug light fixture into outlet
4. Add devices, control the smart light fixture from anywhere and create schedules

Note: Only connects on a 2.4GHz Wi-Fi network

4 Voice control

Works with Amazon Alexa or Google Assistant-enabled devices

works with alexa works with Google Home

Select "Support" in the JascoPro app or follow the steps in the Amazon Alexa or Google Home app to connect your JascoPro account

WARNINGS TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS:

This fixture has a polarized plug (one blade is wider than the other) to reduce the risk of electric shock. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

- Read the entire installation procedure before you begin.
- Not to be used with a dimming circuit or any other electronically switched control.
- Do not attempt to install the fixture while plugged in.
- Save these instructions so you can refer to them at a later time.

LENGTH	CCT	CRI	LUMENS*	WATTAGE*	EFFICACY*
12in.	2000K-6500K	95	502	7.9	63.8
18in.			751	11.2	67.0
24in.			1005	16.1	62.5
36in.			1480	21.3	69.6

*Measured at 6500K

CLEANING INSTRUCTIONS: Your LED light fixture is made from quality materials that will last for many years with minimum care. When cleaning, make sure you have unplugged your LED light fixture and have allowed sufficient time for the unit to cool to room temperature. You should clean the housing and lens using a soft, damp cloth. DO NOT USE chemicals to clean your LED light fixture as this could damage or disable the light fixture. You should plug your LED light fixture in only after the light fixture has thoroughly dried.

Thank you for your purchase!

Instructions made easy



Read instructions or watch easy-to-follow video.

Scan code or visit byjasco.com/73869i.

Register your product



Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/deals.



For additional Wi-Fi smart devices, visit our website. www.jasco.com.



Like our product?

Leave a review on your favorite retailer website.



Having problems?

Let us know how we can help.

Call 1-833-981-0170, M-F.

JASCO PRO™

12/18/24/36in.

LED WI-FI
COLOR-CHANGING
SMART LIGHT FIXTURE
User Manual




IMPORTANT: BEFORE INSTALLING, READ ALL SAFETY INSTRUCTIONS LISTED AT THE END OF THIS MANUAL.

See reverse for easy-to-follow instructions and exclusive deals.

INSTALACIÓN


PASO 1: Elija el lugar de instalación.

Asegúrese de que el cable de alimentación de 1,5m (5ft.) llegue hasta el tomacorriente más cercano. La ubicación de montaje debe ser una en interiores, seca y con capacidad de admitir la lámpara. Se recomienda montar la barra de luz cerca del borde de sus armarios.



PASO 2: MARQUE LAS UBICACIONES DE LOS TORNILLOS

Con un lápiz, marque las ubicaciones de los tornillos usando los orificios en cada uno de los extremos de la lámpara como guía.




PASO 3: PERFORE PREVIAMENTE LOS ORIFICIOS

Perfore previamente orificios para los tornillos guiándose por las marcas con lápiz. Use una broca de 1/16in. para maderas blandas y una broca de 3/32in. para maderas duras.




PASO 4: INSERTE LOS TORNILLOS

Inserte los tornillos con un destornillador Phillips #1, dejando 3mm sobre la superficie.




PASO 5: MONTE LA LÁMPARA

Alinee los orificios tipo cerradura en la lámpara con los tornillos para fijarla en su lugar. Apriete los tornillos según sea necesario.



PASO 6: ENCHUFE LA LÁMPARA

Inserte el conector de 3 pines del cable de alimentación en la lámpara y el enchufe plano en el tomacorriente de 120VAC 60Hz más cercano.



UNIÓN LAS LÁMPARAS ADICIONALES

Siga los pasos 1 a 5 para instalar lámparas Wi-Fi adicionales (se venden por separado). Una vez instaladas, conecte cada lámpara con sus cables de conexión de 45,7cm (18in.) incluidos. Ver la imagen de arriba.

ESPECIFICACIONES DE ENLACE DE ACCESORIOS:
• 30 ACCESORIOS TOTALES: 73869 (30,4CM) AND 73870 (45,7CM)
• 20 ACCESORIOS TOTALES: 73872 (61CM) AND 73873 (36IN.)

FUNCIONAMIENTO MANUAL

Presione el botón de encendido y apagado para encender o apagar la lámpara. Mantenga presionado el botón para ajustar la configuración de brillo.

FUNCIONAMIENTO

Opere de forma remota su lámpara Wi-Fi con la app JascoPro fácil de usar. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

1

Descargue la app

Escanee el código QR o busque JascoPro en App Store de Apple o en Google Play

2

Configuración y Instalación

1.

2.

Cree una cuenta en la app JascoPro

Instalar lámpara LED

3

Configuración y Instalación

3.

4.

Enchufe la lámpara en un tomacorriente

Nota: Solo se conecta en una 2.4GHz Wi-Fi red

Agregue dispositivos, controle la lámpara inteligente desde cualquier lugar y cree horarios

4

Control por voz

Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant-dispositivos habilitados

Seleccione "Soporte" en la aplicación JascoPro o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta JascoPro

ADVERTENCIAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS:

Esta lámpara tiene un enchufe polarizado (con una patilla más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. El enchufe solo podrá conectarse en un tomacorriente polarizado de una manera. Si no puede colocarlo por completo en el tomacorriente, gíre el enchufe. Si aun así no puede colocarlo, llame a un electricista habilitado. No use un cable de extensión a menos que pueda colocar el enchufe por completo. No modifique el enchufe

- Lea todo el procedimiento de instalación antes de comenzar.
- No se debe usar con un circuito regulador de intensidad ni otro control conmutado electrónicamente.
- No intente instalar la lámpara si está enchufada.
- Guarde estas instrucciones para consultarlas posteriormente.

LARGA	CCT	CRI	LÚMENES*	VATIO*	EFICACIA*
12in.	2000-6500K	95	502	7.9	63.8
18in.			751	11.2	67.0
24in.			1005	16.1	62.5
36in.			1480	21.3	69.6

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: Su lámpara LED está fabricada con materiales de calidad que durarán muchos años con cuidados mínimos. Cuando la limpie, asegúrese de haber desenchufado la lámpara LED y esperado el tiempo suficiente para que la unidad se enfríe a temperatura ambiente. Debe limpiar la carcasa y el lente con un paño suave y húmedo. NO USE productos químicos para limpiar la lámpara LED porque podría dañarla o inutilizarla. Debe enchufar la lámpara LED solamente después de que se ha secado por completo.

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 73869, 73870, 73872, 73873 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: 73869, 73870, 73872, 73873
Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google, Google Play y Google Home son marcas de Google LLC.

Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

HECHO EN TAILANDIA

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía de por cinco años limitada. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-833-981-0170, de lunes a viernes.

PATENTES/PATENTS PENDIENTES
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- DO NOT USE IN WET LOCATIONS.
- USE Indoors ONLY.
- USE ONLY INSULATED STAPLES OR PLASTIC TIES TO SECURE THE CORDS.
- ROUTE AND SECURE THE CORDS SO THAT THEY WILL NOT BE PINCHED OR DAMAGED.
- NO SERVICEABLE PARTS.
- NON-REPLACEABLE LEDS.
- LED LIGHT OUTPUT IS STRONG ENOUGH TO INJURE HUMAN EYES. PRECAUTIONS MUST BE TAKEN TO PREVENT LOOKING DIRECTLY AT THE LEDS WITH UNAIDED EYES FOR MORE THAN A FEW SECONDS.

RISK OF FIRE

- NOT INTENDED FOR ILLUMINATION OF AQUARIUMS.
- NOT INTENDED FOR USE ABOVE STOVES, COOK TOPS, SINKS OR OTHER HEAT PRODUCING APPLIANCES, SUCH AS COFFEE MAKERS, TOASTERS OR TOASTER OVENS.
- NOT INTENDED FOR RECESSED INSTALLATION IN CEILINGS OR SOFFITS.
- NOT INTENDED FOR SURFACE INSTALLATION INSIDE OR ON TOP OF BUILT-IN FURNISHINGS SUCH AS KITCHEN CABINETS, CHINA CABINETS OR TROPHY CASES.
- DO NOT CONCEAL POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS INSIDE A WALL, CEILING SOFFIT, KITCHEN CABINET OR SIMILAR PERMANENT STRUCTURE.
- DO NOT RUN THE POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS THROUGH HOLES IN WALLS, CEILINGS OR FLOORS.

App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC.

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

MADE IN THAILAND

Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 5-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-833-981-0170, M-F.

PATENTS/PATENTS PENDING
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

73869, 73870, 73872,
73873 v2 10/24



⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- NO UTILICE EN UBICACIÓN MOJADOS.
- USO SOLO EN INTERIORES.
- UTILIZAR LA SÓLO GRAPAS AISLADAS O CUERDAS DE PLÁSTICOS PARA ASEGURAR LOS CABLES.
- RUTA Y ASEGURAR LAS CUERDAS PARA QUE NO VA SER APRETADO O DAÑAR.
- NO HAY PIEZAS.
- NO REEMPLAZABLE BOMBILLO DE LED.
- SALIDA DE LUZ LED ES SUFICIENTEMENTE FUERTE PARA DAÑAR LOS OJOS HUMANOS. DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES PARA EVITAR MIRAR DIRECTAMENTE LOS LEDS CON OJOS SIN AYUDA PARA MÁS DE UNOS POCOS SEGUNDOS.

RIESGO DE INCENDIO

- NO ES DESTINADOS PARA LA ILUMINACIÓN DE ACUARIO.
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO POR ENCIMA DE LAS COCINAS, ENCIMERAS DE COCCIÓN, FREGADEROS O APARATOS DE CALOR PRODUCIENDO, COMO CAFETERAS, TOSTADORES, HORNOS TOSTADORES O.
- NO ES DESTINADOS A LA INSTALACIÓN EMPOTRADA EN TECHO O PLAFONES.
- NO ES DESTINADOS A LA INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DENTRO O ENCIMA DE MOBILIARIO INCORPORADA COMO GABINETES DE COCINAS, GABINETES DE CHINA O CASOS DE TROFEO.
- NO OCULTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN O LA CONEXIÓN DE CABLES ADENTRO DE UNA PARED, TECHO, PLAFONES, ARMARIOS DE COCINA O SIMILAR ESTRUCTURA PERMANENTE.
- NO SE EJECUTAN EL CABLE DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN O LA CONEXIÓN DE CABLES, A TRAVÉS DE AGUJEROS EN LAS PAREDES, TECHO O PISOS.